

郵便物取だし扉の交換方法

- 1 取り出し扉の上側の部材の左右にあるリベットをドリルで貫通し、リベットを外して下さい。
(ドリル径 3.3mm~3.5mmを使用)
- 2 取り出し扉と上側の部材が外れます。(グレー部)
- 3 新しい取だし扉を同じ向きに付け、リベットを打って固定して下さい。

尚、リベットが無い場合、ビスとナットで取り付けて下さい。

添付品： リベット 2本

M3ビス・ナット 2組

